
UKŁAD TN-S POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
TB1
TB2
TB3
TB4
TB5
TG instr.
wyłącznik stanowisk
RESERWA
szafka krosownicza
centrala telefoniczna
SCHEMAT ZASILANIA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zespół Szkół Elektronicznych
im. Ignacego Domeyki
59-700 Bolesławiec ul. H i W Tyrankiewiczów nr 2